





! Schalthebel über Schaltgestänge und Bohrungen +/- einstellen, alle Schrauben festziehen und einkleben!
 Adjust the gear lever via shift linkage and bores +/-, tighten all screws and paste into!

