

# KOTFLÜGELVERLÄNGERUNG

Extenda Fender





#### LEGENDE / KEY



Anbau Tipp  
Fitting tip



Schraube  
Screw



Achtung  
Attention



Schraubensicherung  
Thread locking fluid



Vergrößerung  
Magnification



M10x14  
15 Nm  
Drehmoment  
Torque

#	BEZEICHNUNG	MENGE
1	Kotflügelverlängerung	1
2	Blechschraube 3,5x9,5	4
3	Doppelseitiges Klebeband 3M	12cm



Entfetten Sie die Innenseite des Kotflügels sowie die Klebefläche am Extender-Fender. Kleben Sie das beiliegende, doppelseitige Klebeband passend auf den Extender-Fender.

*Clean and degrease the inside face of the fender where the extender is to be fitted, as well as the fitting surface of the Extenda Fender. Stick the double sided tape in 3 parts onto the Extenda Fender as shown*



Probeweise sollten Sie zunächst den Extenda-Fender (ohne die Klebefolie zu entfernen) am Kotflügel anhalten. Kleben Sie den Extenda-Fender nun mittig unter den Kotflügel, so dass er möglichst paßgenau ansitzt. *Place the extender up to the guard as a trial fit before removing the backing tape. Make sure it is fitted "square" to the guard, firmly pressing it to the fender. Apply finger pressure to the sides to fully seat it against the guard.*



Befestigen Sie diesen abschließend mit den beiliegenden Schrauben (mit 2,5 mm-Bohrer durch Kotflügel und Extenda-Fender vorbohren) zusätzlich am Kotflügel: *Mark + drill four 2.5 mm (3/32") holes through both pieces. Attach the extender with the included self tapping screws.*



Falls die Schraubenspitze zu nah an den Reifen kommt, kann sie abgefeilt/ geschnitten werden. *In case that the screw tip comes too close to the tyre, the screw tip can be filed or cut off.*